IMPORTANT MANUAL **Do Not Throw Away**

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB19542LT

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

WARNING:
Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

419056 Rev 2 04.28.08 TH

Printed in U.S.A.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	411658	Decal Warning
2	408834	Decal Eng. H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408794	Decal Side Panel Logo
5	411175	Decal Lwr Dash
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411141	Decal Replacement Parts
9	172740	Decal Fender Logo
11	172743	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fend SD LH
13	408949	Decal Fend SD RH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
- -	193226X428	Pad Footrest LH
- -	193227X428	Pad Footrest RH
- -	419055	Manual Operator's (Eng/French)
- -	419056	Manual Parts (Eng/French)

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
4	59904	Tube Front
5	106732X421	Rim Asm 6" Front
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	106108X421	Rim Asm 8" rear
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver
- -	420531	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear
11	104757X421	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
- -	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

SCHEMATIC

SCH11



NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	



CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

ELECTRICAL



REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail ROS
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

CHASSIS



REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar Lower
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X428	Fender
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414581	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	409167	Rod Pivot Chassis
228	195161	Stud Fastener
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

DRIVE



drive-tex_D6800_fender_10

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, DANA D6800-1
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197297	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	409154X421	Knob
26	197455	Spring Brake RTN
29	197267	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910” OFFSET
56	411245	V-Belt, Drive
61	123666X	Pulley Transaxle
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193225X428	Console
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
134	402430	Arm Shift
139	74550412	Bolt 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
155	12000028	Ring Retainer
157	105701X	Washer Plate Shf
158	194352	Keeper T/A
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	195403	Spring, Return, Clutch
165	196212	Busing Shaft Brake Hand Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
172	197657	Strap Torque LH
174	197289	Nut Push
175	198981	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
192	150360	Nut Lock Center 1/4-28
193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
195	197332	Bracket Brake Rod
202	199589	Link Shift
203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr.5
233	405296	Washer Serrated

NOTE: All component dimensions given in U.S.inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

ENGINE



OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-bs-1cyl-tex_4

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

STEERING



steering-tex_LEGND2_5

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

STEERING

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	418168	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408220	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	198375X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Washer Lock 5/16
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
71	196075	Shaft Ext. Steering
72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Bearing Col Strg.
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

MOWER DECK



REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199911X421	Mower Housing
6	195186	Arm Suspension
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf
- -	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
- -	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
16	174493	Stripper, Mower Deck
19	196539	Bolt, Shoulder
20	159770	Baffle, Vortex
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	192557	Bracket, Deflector
24	105304X	Cap, Sleeve
25	197026	Spring, Torsion, Deflector
26	110452X	Nut, Push
27	193108X428	Shield, Deflector
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd
31	187690	Washer, Spacer
32	197473	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock, Flanged
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	Pulley, Idler, 4.50 Raw
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Spring Torsion Brake
43	197256	Spring Torsion Retainer
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	197250	Bracket Clutch Cable
55	197249	Arm, Idler
56	199092	Spacer, Retainer
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
60	197402	Arm Brake Mower
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
63	199478	Arm Brake Mower
64	199918	Linkage Brake
67	198398X421	Handle, Clutch Cable
68	197253	V-Belt
69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
70	198332	Clutch Asm. Manual
113	17000510	Screw 5/16-18
122	197258	Keeper Belt Eng. LH
123	197259	Keeper Belt Eng. RH
144	199204	Keeper Belt
145	193197	Pulley Idler Primary
147	401971	Spring Return
152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	195161	Stud Fastener
189	73900500	Nut Lock Hex Flange
192	197260	Bracket Brake Stand LH
195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	411547	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

SEAT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197514	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB19542LT (96042003402), PRODUCT NO. 960 42 00-34

MOWER LIFT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



WARNING: To avoid serious injury, operate your tractor up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 15 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.

1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

Giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

Poulan PRO

GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION


PLIEZ SUIVANT LES POINTILLÉS
CECI EST UNE PENTE A 15 DEGRÉS
TONDEZ LES PENTES EN MONTANT OU EN DESCENDANT MAIS, JAMAIS EN TRAVERS
15 DEGRÉS MAX

AVERTISSEMENT: Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrément prudent quand vous changez de directionsur les pentes.

1. **Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.**
2. **Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.**
3. **Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer.**
4. **Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.**

REMARQUES D'ENTRETIEN

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	195223	L'Ascenseur d'assemblée d'arbre
3	195231	D'Ascenseur d'assemblée de levier (C.D.)
7	196492X421	La poigne, le Levier
10	196314	Bondir la Torsion
87	194209	Epingler la Goupille fendue 7/16 Serrure de Noeud-papillon
88	410710	Bondir Assis d'Ascenseurt
89	19191912	La rondelle Eclaircit le Zinc
90	194208	Epingler la Goupille fendue 5/16 Serrure de Noeud-papillon
91	195181	Relier l'Arrière de Tondeuse à gazon de Susp d'Ascenseur
97	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
98	195270	Relier la Tondeuse à gazon de Devant de Suspension d'Ascenseur
100	73930600	Ecrou 3/8-16 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	197514	Place
2	180166	Support
3	140675	Sangler, le Pare-chocs de Asemmbly
6	73800600	Verrouiller la Noix W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Le printemps, Placer Cprsn
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	La casserole, la Place
21	171852	Boulon, Epaule 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	73800500	Ecrou, la Serrure 5/16-18 unc
40	197661	Contrôler la Chute
41	198200	Bondir le Loquet
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	199911X421	Logement de tondeuse à gazon
6	195186	Armer la Suspension
7	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
8	193003	Boulon/Rondelle asm 7/16-20 unf
- -	139775	La lame, 42" Paillent la Prime (Pour mieux l'usure quand paille)
11	138971	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour retient ou décharge)
- -	134149	La lame, 42" Paillent Std (Pour paille des tondeuses à gazon seulement)
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel
14	187281	Le logement, Mandrel
15	110485X	Palier, la Balle, Mandrel
16	174493	La démouleuse, le Pont de Tondeuse à gazon
19	196539	Boulon, Epaule
20	159770	Chicane
21	73680500	Ecrou 5/16-18 unc
23	192557	Le crochet, le Déflecteur
24	105304X	La casquette, la Manche
25	197026	Ressort
26	110452X	Ecrou
27	193108X428	La protection, le Déflecteur
29	131491	La tringle, le Gond
30	173984	Vis Thdrol Rouler Wsh Hd
31	187690	Rondelle, Plus spatial
32	197473	La poulie, Mandrel
33	400234	Ecrou
34	72110612	Boulon Carr 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	La Poulie de tension, 4.50 RAW
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Le gardien pour le ceinture (C.G.) Mandrel
40	73900600	La noix, la Serrure Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Bondir le Frein de Torsion
43	197256	Bondir la Torsion de retenue
46	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	197250	Mettre entre parenthèses le Câble De Commande D'embrayage
55	197249	Le bras, la Poulie de tension
56	199092	Plus spatial, de retenue
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
59	141043	Le garde, la Poulie de tension de Tuv (94)
60	197402	Armer la Tondeuse à gazon de Frein
62	72110616	Boulon Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
63	199478	Armer la Tondeuse à gazon de Frein
64	199918	Frein de lien
67	198398X421	La poignée pour le Câble De Commande D'embrayage
68	197253	V-ceinture
69	72140505	Boulon Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
70	198332	Saisir le Manuel d'Assemblée
113	17000510	Screw 5/16-18
122	197258	Le gardien pour le ceinture (C.G.)
123	197259	Le gardien pour le ceinture (C.D.)
144	199204	Ceinture de gardien
145	193197	La Poulie de tension principal
147	401971	Bondir le Retour
152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage w/Spr.
188	195161	Clouter Fastener
189	73900500	La Bride de Sort de Serrure de noix
192	197260	Support (C.G.) de Position de Frein
195	17000612	Vis Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
- -	192870	L'Assemblée de Mandrel Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/ écrou/rondelle et lame, boulon/ rondelle ne pas inclut)
- -	411547	LaTondeuseàgazonderemplacement, Compléter

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34

CARTER DE TONDEUSE



42_D_man-tex_LT_17

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	418168	Le Devant d'Assemblée d'axe
4	403087	Assemblée de fuseau, (C.G.)
5	403088	Assemblée de fuseau, (C.D.)
6	6266H	Palier
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Rondelle Lock 3/8
15	73540600	Ecrou 3/8-24 unf
16	408220	Direction d'arbre
19	194729	Plaquer la Direction
20	198375X428	La botte, Dirigeant
21	186737	L'adaptateur, la Roue Dirigeant
22	194845	La bagne, Dirigeant Blk
26	186095X428	L'insertion, la Roue Dirigeant
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle Lock 5/16
35	194732	L'engrenage, la Plaque de Secteur
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Serrure de noix Flg 3/8-16 unc
53	188967	Rondelle Endurci
54	74760636	Verrouiller le unc de 3/8-16 x 2-1/4
55	414736	L'Axe plus d'Attache spatial
57	407465	Support Upstop
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Serrure de Bride de noix 5/8-11
61	194740	Traîner le lien (C.G.)
62	194741	Traîner le lien, (C.D.)
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
65	194734	Renforcer le Devant d'Axe
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Douille
68	73900700	Ecrou 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Maintien Col Strg.
78	57079	Rondelle .515 x .750 x .003

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
ENSEMBLE DE LA DIRECTION



steering-tex_LEGND2_5

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Moteur B&S Model No. 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien
12	401985	Moteur de poulie
15	407545	Carburant de réservoir 1.50
18	197725	Plafonner Asemmbly
20	176636X421	Etrangle/Buse de contrôle
21	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
28	401137	Alimenter la Ligne
29	137180	Allumer la Trousse de Arrester
37	123487X	Serrer le Tuyau
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16
45	73510400	Sort de Keps de noix 1/4-20 unc
69	165291	Joint
79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
MOTEUR



engine-bs-1cyl-tex_4

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, DANA D6800-1 123583X Carré clé
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197297	Freiner le Printemps
22	197660	Changer la tringle
23	409154X421	Bouton
26	197455	Bondir le Frein RTN
29	197267	Freiner la Tringle
33	12000001	Anneau E
35	197722	Freiner la Tringle, Parc
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R	Payer la couverture de pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	La poulie de tension plate de poulie
51	73900600	Ecrou 3/8-16
52	194326	Poulie de tension 910” décaler
56	411245	La V-ceinture, l'Unité
61	123666X	Transaxe de poulie
64	196200	Arbre pour le frein
70	193225X428	Console
73	74490544	Boulon 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Vis 1/4 x 1/2
116	73900500	Ecrou 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
134	402430	Armer le Changement
139	74550412	Boulon 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch
140	10040400	Rondelle Lock Hvy Helical 1/4
141	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
155	12000028	Sonner de retenue
157	105701X	Rondelle Plaque Shf
158	194352	Gardien T/A
159	76020412	Epingle de goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Trombone de retenue
161	195403	Ressort de retenue
165	196212	Le Contrôle transportant de Main de Frein d'Arbre
166	197290	Ecrou .625
167	405257	Fermer au loquet le Parking de Frein
172	197657	Support pour le torsion (C.G.)
174	197289	Poussée de noix
175	198981	Assemblée d'arbre
176	196214	Armer le Changement de Tringle de Clevis
178	197456	Bondir le Changement
184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
185	72110620	Boulon
186	194321	Plus spatial de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
189	194317	Bellcrank
190	194318	Bellcrank de gardien
192	150360	Ecrou 1/4-28
193	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
195	197332	Support pour le Frein
202	199589	Relier le Changement
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
221	403187	Ressort de retenue pince guidon
232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr.5
233	405296	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
ENTRAÎNMENT



drive-tex_D6800_fender_10

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	412282	Dessiner la barre inférieur
5	197783X428	Précipiter
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Grille de lentille (C.G.)
18	183828	Grille
25	183835X599	Grille de lentille (C.D.)
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X428	Pare-chocs
58	412280	Dessiner la barre supérieur
68	17490508	Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
137	184921	Capuchon exceptionnel
138	193224X428	Entourer le support
150	184322	Le Capuchon de Chaleur de conduit
151	407807	Mettre entre parenthèses le Pivot
152	194329	Protéger le Browning/Débris
159	17000612	Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175	193243	Traverser le membre
176	400776	Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Direction de bagne
180	194260	Châssis
181	193102X428	Mtg de bagne. Cargaison de pare-chocs.
182	193057	Précipiter plus bas
183	74780520	Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insertion Grille
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
194	73900500	La Bride de Sort de Serrure de noix 5/16-18
196	414581	Consoler l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
207	183833	PanneauGrille (C.D.)
208	183832	Panneau Grille (C.G.)
217	409167	Le Châssis de Pivot de tringle
228	195161	Clouter le Fermoir
230	170165	Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	La Serrure de centre de noix 5/16-18
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
25	401662	Câble de batterie de 6 Ja. rouge 14.5
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir
29	401545	Interrupteur
30	193305	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/chaîne
34	110712X	Interrupteur de lumière
40	401098	Harnais des câbles d'allumage
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Exploiter le Châssis d'Allumage
79	175242	Douille ensemble ampoule torsionserrure
87	197802	Interrupteur s'enclencher embrayage câble
90	400725	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse modual ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34 ÉLECTRIQUE

T02S-F



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
SCHÉMA

SCH11-F



REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"	
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	



Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)



Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB19542LT (96042003402), NO. DE PRODUIT 960 42 00-34
DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie d'avertissement
2	408834	Décalcomanie du moteur H.P.
3	186164	Décalcomanie du capot
4	408794	Décalcomanie du panneau latéral
5	411175	Décalcomanie du abaisser précipiter
6	170563	Décalcomanie d'avertissement
7	411141	Décalcomanie de pièces de rechange
9	172740	Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	172743	Décalcomanie de insert
12	408948	Décalcomanie du de l'aile (C.G.)
13	408949	Décalcomanie du de l'aile (C.D.)
14	160396	Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
16	186163	Dècalcomanie du capot
20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
- -	193227X428	Coussin d'repose-pied C.D.
- -	419055	Manuel du l'opérateur (Anglais/Français)
- -	419056	Manuel du l'opérateur (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040J	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver
- -	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière
11	104757X421	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB19542LT

TRACTEUR DE PELOUSE

AVERTISSEMENT:
Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

419056 Rev 2 04.28.08 TH

IMPRIMÉ AUX É.-U.